



龙芯 UEFI 升级说明


一、开机按 F12 进入 bios 菜单栏，选择“Enter Setup”。




二、选择安全设置





三、更新固件



四、选择放有固件文件的 U 盘（选择自己插入的 USB 设备）



选择固件文件，按 y 确认



四、等待升级完成即可。

LOONGSON 龙芯



14.1%

正在升级固件,请稍候...

请勿断电,否则可能导致无法开机